

## **Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Winterbetrieb**

Bei einer Batterietemperatur unter 0°C aktiviert sich zum Schutz der Batterie der „Kälte-Modus“. Dieser Modus dient dazu die Fahrzeugbatterie zu schützen. Bitte beachten Sie, dass im „Kälte-Modus“ nicht die volle Batterieleistung (Geschwindigkeit, Beschleunigung und Reichweite) zur Verfügung steht und die Batterie nicht aufgeladen werden kann. Aus diesem Grund empfehlen wir die Fahrzeugbatterie direkt nach Gebrauch (Fahrten) wieder aufzuladen, da sich die Batterie im Fahrbetrieb erwärmt und ein ausschließendes Aufladen ermöglicht.

Ihr Fahrzeug ist aber trotzdem funktionsfähig, die unten abgebildeten Kontrollleuchten dienen somit nur als Hinweis für Sie.



- : Warnmeldung für Ladestand der Traktionsbatterie leuchtet orange, dies bedeutet, dass das Kälte-Modus eingeschaltet ist .



- : Warnmeldung für Temperatur des Antriebsstrangs leuchtet orange , dies bedeutet, dass die Temperatur der Traktionsbatterie unter 0° liegt.

Bitte beachten Sie auch die ergänzenden Hinweise in der Bedienungsanleitung (Seite 102) zur Ladung bei Winterbedingungen.