FIN	WME4514901K66	**Baureihe/muster**	451.490
Auftrags-Nummer		**Kennzeichen**	

Spannung der Batteriezellen (normale Darstellung)

Steuergerät: BMS

Nr.	Name	Sollwert	Istwerte	Einheit
056	Spannung der Batteriezellen : Minimum	[3.000...4.200]	3.825	V
057	Spannung der Batteriezellen : Mittelwert	[3.000...4.200]	3.879	V
055	Spannung der Batteriezellen : Maximum	[3.000...4.200]	3.886	V

12/2019 (2019-10-09)\AddOns: ([14092) (14106) (14112) (14136) (14137) (14138) (14139) (14140) (14142
(14143) (14144) (14145) (14146) (14147) (14149) (14150) (14151) (14152) (14154) (14156) (14157) (1415
(14159) (14160) (14161) (14164) (14165) (14166) (14169) (14172) (14173) (14178) (14182) (14184) (1418
(14193) (14201) (14206) (14207) (14208) (14211) (14213) (14215) (14217) (14219) (14220) (14225) (1422
(14228) (14230) (14233) (14236) (14237) (14241) (14244) (14245) (14248) (14249) (14252) (14256) (1425
(14261) (14264) (14267) (14268) (14269) (14276) (14277) (14279) (14281) (14284) (14286) (14287) (1428
(14291) (14293) (14297) (14300) (14301) (14303) (14304) (14306) (14310) (14311) (14314) (14317) (1432
(14323) (14325) (14330) (14332) (14334) (14337) (14339) (14341) (14343) (14344) (14346) (14348) (1435
(14353) (14357) (14362) (14363) (14365) (14366) (14368) (14372) (14373) (14376) (14378) (14380) (1438
(14384) (14385) (14387) (14389) (14390) (14392) (14393) (14395) (14400) (14403) (14405) (14406) (1440
(14409) (14410) (14414) (14415) (14424) (14425) (14427) (14431) (14435) (14437) (14440) (14441) (1444
(14443) (14444) (14446) (14447) (14448) (14451) (14452) (14455) (14457) (14459) (14460) (14461) (1446
(14464) (14466) (14467) (14469) (14471) (14472) (14473) (14476) (14477) (14480) (14482) (14484) (1448
(14488) (14489) (14491) (14493) (14495) (14497) (14499) (14501) (14503) (14505) (14509) (14512) (1451
(14515) (14516) (14519) (14521) (14522) (14524) (14525) (14526) (14528) (14529) (14532) (14536) (1453
(14539) (14540) (14542) (14544) (14545) (14546) (14547) (14549) (14550) (14551) (14552) (14554) (1455
(14557) (14559) (14564) (14567) (14570) (14572) (14575) (14576) (14577) (14578) (14579) (14580) (1458
(14584) (14585) (14587) (14588) (14591) (14593) (14596) (14597) (14601) (14603) (14604) (14607) (1460
(14610) (14612) (14613) (14614) (14616) (14617) (14619) (14620) (14621) (14624) (14627) (14628) (1463
(14632) (14633) (14635) (14637) (14641) (14642) (14645) (14646) (14647) (14649) (14651) (14652) (1465
(14654) (14655) (14656) (14658) (14659) (14660) (14662) (14664) (14665) (14668) (14672) (14675) (1467
(14678) (14679) (14680) (14681) (14683) (14684) (14685) (14687) (14689) (14690) (14691) (14692) (1469
(14694) (14695) (14698) (14700) (14702) (14703) (14705) (14707) (14708) (14709) (14710) (14713) (1471
(14715) (14716) (14717) (14720) (14724) (14728) (14729) (14732) (14733) (14735) (14736) (14738) (1473
(14745) (14747) (14748) (14750) (14751) (14752) (14754) (14756) (14758) (14760) (14762) (14763) (1476
(14768) (14770) (14771) (14776) (14777) (14778) (14779) (14780) (14783) (14784) (14785) (14786) (1478
(14789) (14790) (14792) (14794) (14795) (14797) (14798) (14799) (14800) (14804) (14805) (14806) (1480
(14809) (14812) (14814) (14817) (14820) (14822) (14823) (14824) (14825) (14827) (14828) (14829) (1483
(14832) (14837) (14839) (14840) (14841) (14842) (14843) (14844) (14845) (14848) (14850) (14851) (1485
(14853) (14854) (14855) (14859) (14860) (14862) (14864) (14866) (14867) (14868) (14871) (14875) (1487
(14877) (14878) (14880) (14881) (14882) (14883) (14884) (14885) (14887) (14890) (14894) (14895) (1489
(14897) (14899) (14900) (14902) (14905) (14906) (14907) (14908) (14911) (14912) (14914) (14916) (1491
(14919) (14920) (14921) (14922) (14924) (14926) (14928) (14933) (14934) (14935) (14936) (14937) (1494
(14941) (14942) (14944) (14948) (14949) (14950) (14951) (14955) (14958) (14962) (14963) (14970) (1497
(14975) (14976) (14978) (14979) (14980) (14981) (14982) (14983) (14987) (14989) (14990) (14991) (1499
(14994) (14995) (14998) (14999) (15000) (15001) (15004) (15006) (15007) (15010) (15011) (15012) (1501
(15015) (15016) (15019) (15021) (15023) (15024) (15026) (15029) (15034) (15035) (15036) (15048) (1504
(15050) (15054) (15061) (15062) (15063) (15064) (15065) (15066) (15070) (15078) (15080) (15081) (1508
(15087) (15091) (15094) (15095) (15099) (15100) (15102) (15105) (15107) (15109) (15112) (15116) (1511
(15119) (15120) (15122) (15124) (15126) (15127) (15128) (15129) (15130) (15131) (15133) (15136) (1513
(15139) (15140) (15143) (15188) (15190) (15191) (15193) (15194) (15195) (15197) (15199) (15203) (1520
(15206) (15208) (15211) (15216) (15221) (15225) (15228) (15230) (15233) (15237) (15238) (15243) (1524
(15250) (15256) (15259) (15261) (15262) (15263) (15265) (15269) (15270) (15272) (15275) (15280) (1528
(15283) (15285) (15287) (15290) (15292) (15297) (15302) (15306) (15316) (15318) (15320) (15322) (1532

059	Spannung der Batteriezelle 1	[3.000...4.200]	3.886	V
060	Spannung der Batteriezelle 2	[3.000...4.200]	3.882	V
061	Spannung der Batteriezelle 3	[3.000...4.200]	3.887	V
062	Spannung der Batteriezelle 4	[3.000...4.200]	3.882	V
063	Spannung der Batteriezelle 5	[3.000...4.200]	3.885	V
064	Spannung der Batteriezelle 6	[3.000...4.200]	3.882	V
065	Spannung der Batteriezelle 7	[3.000...4.200]	3.883	V
066	Spannung der Batteriezelle 8	[3.000...4.200]	3.866	V
067	Spannung der Batteriezelle 9	[3.000...4.200]	3.882	V
068	Spannung der Batteriezelle 10	[3.000...4.200]	3.882	V
069	Spannung der Batteriezelle 11	[3.000...4.200]	3.882	V
070	Spannung der Batteriezelle 12	[3.000...4.200]	3.882	V
071	Spannung der Batteriezelle 13	[3.000...4.200]	3.885	V
072	Spannung der Batteriezelle 14	[3.000...4.200]	3.882	V
073	Spannung der Batteriezelle 15	[3.000...4.200]	3.884	V
074	Spannung der Batteriezelle 16	[3.000...4.200]	3.875	V
075	Spannung der Batteriezelle 17	[3.000...4.200]	3.883	V
076	Spannung der Batteriezelle 18	[3.000...4.200]	3.882	V
077	Spannung der Batteriezelle 19	[3.000...4.200]	3.884	V
078	Spannung der Batteriezelle 20	[3.000...4.200]	3.873	V
079	Spannung der Batteriezelle 21	[3.000...4.200]	3.885	V
080	Spannung der Batteriezelle 22	[3.000...4.200]	3.880	V
081	Spannung der Batteriezelle 23	[3.000...4.200]	3.884	V
082	Spannung der Batteriezelle 24	[3.000...4.200]	3.881	V
083	Spannung der Batteriezelle 25	[3.000...4.200]	3.880	V
084	Spannung der Batteriezelle 26	[3.000...4.200]	3.880	V
085	Spannung der Batteriezelle 27	[3.000...4.200]	3.876	V
086	Spannung der Batteriezelle 28	[3.000...4.200]	3.881	V
087	Spannung der Batteriezelle 29	[3.000...4.200]	3.880	V
088	Spannung der Batteriezelle 30	[3.000...4.200]	3.882	V
089	Spannung der Batteriezelle 31	[3.000...4.200]	3.885	V
090	Spannung der Batteriezelle 32	[3.000...4.200]	3.878	V
091	Spannung der Batteriezelle 33	[3.000...4.200]	3.874	V
092	Spannung der Batteriezelle 34	[3.000...4.200]	3.884	V
093	Spannung der Batteriezelle 35	[3.000...4.200]	3.881	V
094	Spannung der Batteriezelle 36	[3.000...4.200]	3.878	V
095	Spannung der Batteriezelle 37	[3.000...4.200]	3.873	V
096	Spannung der Batteriezelle 38	[3.000...4.200]	3.882	V
097	Spannung der Batteriezelle 39	[3.000...4.200]	3.884	V
098	Spannung der Batteriezelle 40	[3.000...4.200]	3.881	V
099	Spannung der Batteriezelle 41	[3.000...4.200]	3.883	V
100	Spannung der Batteriezelle 42	[3.000...4.200]	3.878	V
101	Spannung der Batteriezelle 43	[3.000...4.200]	3.883	V
102	Spannung der Batteriezelle 44	[3.000...4.200]	3.876	V
103	Spannung der Batteriezelle 45	[3.000...4.200]	3.870	V
104	Spannung der Batteriezelle 46	[3.000...4.200]	3.882	V
105	Spannung der Batteriezelle 47	[3.000...4.200]	3.884	V
106	Spannung der Batteriezelle 48	[3.000...4.200]	3.880	V
107	Spannung der Batteriezelle 49	[3.000...4.200]	3.883	V

108	Spannung der Batteriezelle 50	[3.000...4.200]	3.880	V
109	Spannung der Batteriezelle 51	[3.000...4.200]	3.882	V
110	Spannung der Batteriezelle 52	[3.000...4.200]	3.883	V
111	Spannung der Batteriezelle 53	[3.000...4.200]	3.883	V
112	Spannung der Batteriezelle 54	[3.000...4.200]	3.882	V
113	Spannung der Batteriezelle 55	[3.000...4.200]	3.882	V
114	Spannung der Batteriezelle 56	[3.000...4.200]	3.882	V
115	Spannung der Batteriezelle 57	[3.000...4.200]	3.883	V
116	Spannung der Batteriezelle 58	[3.000...4.200]	3.880	V
117	Spannung der Batteriezelle 59	[3.000...4.200]	3.885	V
118	Spannung der Batteriezelle 60	[3.000...4.200]	3.878	V
119	Spannung der Batteriezelle 61	[3.000...4.200]	3.883	V
120	Spannung der Batteriezelle 62	[3.000...4.200]	3.882	V
121	Spannung der Batteriezelle 63	[3.000...4.200]	3.825	V
122	Spannung der Batteriezelle 64	[3.000...4.200]	3.882	V
123	Spannung der Batteriezelle 65	[3.000...4.200]	3.883	V
124	Spannung der Batteriezelle 66	[3.000...4.200]	3.880	V
125	Spannung der Batteriezelle 67	[3.000...4.200]	3.883	V
126	Spannung der Batteriezelle 68	[3.000...4.200]	3.880	V
127	Spannung der Batteriezelle 69	[3.000...4.200]	3.883	V
128	Spannung der Batteriezelle 70	[3.000...4.200]	3.884	V
129	Spannung der Batteriezelle 71	[3.000...4.200]	3.886	V
130	Spannung der Batteriezelle 72	[3.000...4.200]	3.880	V
131	Spannung der Batteriezelle 73	[3.000...4.200]	3.885	V
132	Spannung der Batteriezelle 74	[3.000...4.200]	3.879	V
133	Spannung der Batteriezelle 75	[3.000...4.200]	3.885	V
134	Spannung der Batteriezelle 76	[3.000...4.200]	3.881	V
135	Spannung der Batteriezelle 77	[3.000...4.200]	3.882	V
136	Spannung der Batteriezelle 78	[3.000...4.200]	3.880	V
137	Spannung der Batteriezelle 79	[3.000...4.200]	3.884	V
138	Spannung der Batteriezelle 80	[3.000...4.200]	3.882	V
139	Spannung der Batteriezelle 81	[3.000...4.200]	3.884	V
140	Spannung der Batteriezelle 82	[3.000...4.200]	3.881	V
141	Spannung der Batteriezelle 83	[3.000...4.200]	3.882	V
142	Spannung der Batteriezelle 84	[3.000...4.200]	3.882	V
143	Spannung der Batteriezelle 85	[3.000...4.200]	3.883	V
144	Spannung der Batteriezelle 86	[3.000...4.200]	3.881	V
145	Spannung der Batteriezelle 87	[3.000...4.200]	3.884	V
146	Spannung der Batteriezelle 88	[3.000...4.200]	3.880	V
147	Spannung der Batteriezelle 89	[3.000...4.200]	3.884	V
148	Spannung der Batteriezelle 90	[3.000...4.200]	3.882	V
149	Spannung der Batteriezelle 91	[3.000...4.200]	3.882	V
150	Spannung der Batteriezelle 92	[3.000...4.200]	3.882	V
151	Spannung der Batteriezelle 93	[3.000...4.200]	3.885	V

Dateiname: C:\Program Files (x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\..\trees\smart\ac451\bms\menues\MnCV0001.s

Zellkoordinaten: 25 , 4