



[Illustrationsschlüssel: Beschreibung](#) .

Bei Befestigungen mit keinen angegebenen Anzugsdrehmomenten, siehe die Tabelle der Standarddrehmomente [Anzugsdrehmomente: Allgemeines](#) .

Markierungen	Bezeichnungen	Informationen
1	Verteilergehäuse der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl. 62D, Klimaanlage Antriebsbatterie, Verteilergehäuse der Klimaanlage der Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
2	Verkabelung	
3	Hinteres Bodenblech	
4	Dichtungsring	
5	Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl. 62D, Klimaanlage Antriebsbatterie, Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
6	Schraube	
7	Dichtungsring	
8	Schraube	
9	Schraube	
10	Dichtungsring	
11	Schraube	
12	Schraube	
13	Dichtungsring	
14	Dichtungsring	
15	Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl. 62D, Klimaanlage Antriebsbatterie, Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
16	Schraube	
17	Dichtungsring	
18	Untere Abdeckung des Verteilergehäuses der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl.)
19	Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl. 62D, Klimaanlage Antriebsbatterie, Luftansaugrohr der Klimaanlage der Antriebsbatterie: Ausbau - Einbau)
20	Kondensatablauf	
21	Schraube	
22	Kondensatenablaufdichtung	
23	Schraube	
24	Schraube	
25	Expansionsventil	(vgl. Expansionsventil: Ausbau - Einbau)
26	Dichtung der Kältemittelleitung	Dichtung der Kältemittelleitung: Ausbau - Einbau
27	Dichtung der Kältemittelleitung	Dichtung der Kältemittelleitung: Ausbau - Einbau
28	Widerstandseinheit der Antriebsbatterie	(vgl.)
29	Schraube	
30	Schraube	

31	Regulierung der Drehzahländerung des Ventilators für die Antriebsbatterie	(vgl.)
32	Schraube	
33	Schraube	
34	Lüftereinheit des Gebläseventilators der Klimaanlage der Antriebsbatterie	(vgl. 62D, Klimaanlage Antriebsbatterie, Baugruppe Antriebsbatterie Gebläseventilator Klimaanlage: Ausbau - Einbau)



Repair-30x02x20x08-02x50-1-2-1.xml



XSL version : 3.02 du 22/07/11