

Spannung der Batteriezellen (normale Darstellung)

Steuergerät: BMS

Nr.	Name	Sollwert	Istwerte	Einheit
056	Spannung der Batteriezellen : Minimum	[3.000...4.200]	4.083	V
057	Spannung der Batteriezellen : Mittelwert	[3.000...4.200]	4.107	V
055	Spannung der Batteriezellen : Maximum	[3.000...4.200]	4.109	V
059	Spannung der Batteriezelle 1	[3.000...4.200]	4.109	V
060	Spannung der Batteriezelle 2	[3.000...4.200]	4.108	V
061	Spannung der Batteriezelle 3	[3.000...4.200]	4.108	V
062	Spannung der Batteriezelle 4	[3.000...4.200]	4.108	V
063	Spannung der Batteriezelle 5	[3.000...4.200]	4.108	V
064	Spannung der Batteriezelle 6	[3.000...4.200]	4.106	V
065	Spannung der Batteriezelle 7	[3.000...4.200]	4.109	V
066	Spannung der Batteriezelle 8	[3.000...4.200]	4.106	V
067	Spannung der Batteriezelle 9	[3.000...4.200]	4.107	V
068	Spannung der Batteriezelle 10	[3.000...4.200]	4.105	V
069	Spannung der Batteriezelle 11	[3.000...4.200]	4.106	V
070	Spannung der Batteriezelle 12	[3.000...4.200]	4.107	V
071	Spannung der Batteriezelle 13	[3.000...4.200]	4.109	V
072	Spannung der Batteriezelle 14	[3.000...4.200]	4.107	V
073	Spannung der Batteriezelle 15	[3.000...4.200]	4.109	V
074	Spannung der Batteriezelle 16	[3.000...4.200]	4.108	V
075	Spannung der Batteriezelle 17	[3.000...4.200]	4.108	V
076	Spannung der Batteriezelle 18	[3.000...4.200]	4.108	V
077	Spannung der Batteriezelle 19	[3.000...4.200]	4.108	V
078	Spannung der Batteriezelle 20	[3.000...4.200]	4.108	V
079	Spannung der Batteriezelle 21	[3.000...4.200]	4.108	V
080	Spannung der Batteriezelle 22	[3.000...4.200]	4.109	V
081	Spannung der Batteriezelle 23	[3.000...4.200]	4.108	V
082	Spannung der Batteriezelle 24	[3.000...4.200]	4.109	V
083	Spannung der Batteriezelle 25	[3.000...4.200]	4.108	V
084	Spannung der Batteriezelle 26	[3.000...4.200]	4.107	V
085	Spannung der Batteriezelle 27	[3.000...4.200]	4.108	V
086	Spannung der Batteriezelle 28	[3.000...4.200]	4.107	V
087	Spannung der Batteriezelle 29	[3.000...4.200]	4.107	V

Mittwoch, 15. August 2018 09:04:44

Seite 1/3

09/2017 (2017-07-13)AddOns: ([5225] (5226) (7983) (8008) (8009) (8010) (8014) (8015) (8019) (8020) (8030) (8039) (8055) (8060) (8062) (8065) (8079) (8087) (8090) (8097) (8099) (8100) (8102) (8105) (8110) (8118) (8126) (8129) (8132) (8133) (8142) (8144) (8145) (8151) (8159) (8165) (8168) (8172) (8179) (8181) (8185) (8187) (8190) (8192) (8208) (8213) (8217) (8219) (8220) (8223) (8225) (8229) (8232) (8233) (8234) (8237) (8239) (8244) (8246) (8249) (8250) (8252) (8255) (8257) (8258) (8261) (8265) (8267) (8270) (8271) (8272) (8273) (8278) (8279) (8280) (8281) (8285) (8290) (8297) (8298) (8300) (8301) (8304) (8306) (8308) (8309) (8311) (8312) (8315) (8320) (8321) (8322) (8326) (8332) (8344) (8345) (8346) (8350) (8355) (8356) (8359) (8364) (8365) (8379) (8381) (8382) (8385) (8386) (8387) (8388) (8399) (8409) (8410) (8414) (8416) (8417) (8418) (8419) (8421) (8428) (8432) (8442) (8443) (8444) (8446) (8450) (8452) (8453) (8454) (8458) (8460) (8461) (8463) (8464) (8467) (8468) (8470) (8474) (8475) (8485) (8487) (8488) (8491) (8492) (8494) (8495) (8499) (8500) (8502) (8503) (8507) (8509) (8510) (8514) (8516) (8518) (8527) (8531) (8534) (8535) (8537) (8538) (8539) (8543) (8545) (8547) (8548) (8549) (8550) (8551) (8554) (8555) (8556) (8558) (8559) (8562) (8564) (8570) (8574) (8576) (8582) (8583) (8588) (8593) (8596) (8607) (8609) (8611) (8613) (8615) (8619) (8621) (8627) (8629) (8632) (8634) (8639) (8644) (8653) (8654) (8656) (8657) (8662) (8664) (8665) (8666) (8670) (8672) (8673) (8678) (8680) (8682) (8685) (8691) (8698) (8703) (8705) (8708) (8711) (8722) (8725) (8727) (8729) (8732) (8735) (8737) (8738) (8742) (8743) (8753) (8755) (8758) (8766) (8769) (8771) (8774) (8777) (8778) (8780) (8781) (8783) (8784) (8787) (8790) (8793) (8803) (8806) (8809) (8813) (8815) (8817) (8819) (8822) (8823) (8826) (8829) (8834) (8836) (8838) (8849) (8849) (8856) (8857) (8859) (8861) (8864) (8870) (8873) (8876) (8878) (8880) (8882) (8885) (8887) (8890) (8893) (8895) (8899) (8903) (8906) (8910) (8915) (8918) (8921) (8924) (8927) (8930) (8933) (8940) (8943) (8948) (8950) (8953) (8956) (8959) (8960)

088	Spannung der Batteriezelle 30	[3.000...4.200]	4.108	V
089	Spannung der Batteriezelle 31	[3.000...4.200]	4.107	V
090	Spannung der Batteriezelle 32	[3.000...4.200]	4.107	V
091	Spannung der Batteriezelle 33	[3.000...4.200]	4.106	V
092	Spannung der Batteriezelle 34	[3.000...4.200]	4.107	V
093	Spannung der Batteriezelle 35	[3.000...4.200]	4.106	V
094	Spannung der Batteriezelle 36	[3.000...4.200]	4.106	V
095	Spannung der Batteriezelle 37	[3.000...4.200]	4.109	V
096	Spannung der Batteriezelle 38	[3.000...4.200]	4.108	V
097	Spannung der Batteriezelle 39	[3.000...4.200]	4.107	V
098	Spannung der Batteriezelle 40	[3.000...4.200]	4.109	V
099	Spannung der Batteriezelle 41	[3.000...4.200]	4.106	V
100	Spannung der Batteriezelle 42	[3.000...4.200]	4.108	V
101	Spannung der Batteriezelle 43	[3.000...4.200]	4.108	V
102	Spannung der Batteriezelle 44	[3.000...4.200]	4.109	V
103	Spannung der Batteriezelle 45	[3.000...4.200]	4.108	V
104	Spannung der Batteriezelle 46	[3.000...4.200]	4.108	V
105	Spannung der Batteriezelle 47	[3.000...4.200]	4.107	V
106	Spannung der Batteriezelle 48	[3.000...4.200]	4.108	V
107	Spannung der Batteriezelle 49	[3.000...4.200]	4.107	V
108	Spannung der Batteriezelle 50	[3.000...4.200]	4.108	V
109	Spannung der Batteriezelle 51	[3.000...4.200]	4.106	V
110	Spannung der Batteriezelle 52	[3.000...4.200]	4.108	V
111	Spannung der Batteriezelle 53	[3.000...4.200]	4.108	V
112	Spannung der Batteriezelle 54	[3.000...4.200]	4.106	V
113	Spannung der Batteriezelle 55	[3.000...4.200]	4.106	V
114	Spannung der Batteriezelle 56	[3.000...4.200]	4.107	V
115	Spannung der Batteriezelle 57	[3.000...4.200]	4.108	V
116	Spannung der Batteriezelle 58	[3.000...4.200]	4.106	V
117	Spannung der Batteriezelle 59	[3.000...4.200]	4.106	V
118	Spannung der Batteriezelle 60	[3.000...4.200]	4.107	V
119	Spannung der Batteriezelle 61	[3.000...4.200]	4.108	V
120	Spannung der Batteriezelle 62	[3.000...4.200]	4.107	V
121	Spannung der Batteriezelle 63	[3.000...4.200]	4.096	V
122	Spannung der Batteriezelle 64	[3.000...4.200]	4.108	V
123	Spannung der Batteriezelle 65	[3.000...4.200]	4.108	V
124	Spannung der Batteriezelle 66	[3.000...4.200]	4.106	V
125	Spannung der Batteriezelle 67	[3.000...4.200]	4.107	V
126	Spannung der Batteriezelle 68	[3.000...4.200]	4.108	V
127	Spannung der Batteriezelle 69	[3.000...4.200]	4.108	V
128	Spannung der Batteriezelle 70	[3.000...4.200]	4.108	V
129	Spannung der Batteriezelle 71	[3.000...4.200]	4.108	V
130	Spannung der Batteriezelle 72	[3.000...4.200]	4.108	V
131	Spannung der Batteriezelle 73	[3.000...4.200]	4.108	V
132	Spannung der Batteriezelle 74	[3.000...4.200]	4.084	V
133	Spannung der Batteriezelle 75	[3.000...4.200]	4.108	V
134	Spannung der Batteriezelle 76	[3.000...4.200]	4.109	V
135	Spannung der Batteriezelle 77	[3.000...4.200]	4.107	V
136	Spannung der Batteriezelle 78	[3.000...4.200]	4.108	V
137	Spannung der Batteriezelle 79	[3.000...4.200]	4.106	V
138	Spannung der Batteriezelle 80	[3.000...4.200]	4.106	V
139	Spannung der Batteriezelle 81	[3.000...4.200]	4.107	V
140	Spannung der Batteriezelle 82	[3.000...4.200]	4.108	V
141	Spannung der Batteriezelle 83	[3.000...4.200]	4.107	V
142	Spannung der Batteriezelle 84	[3.000...4.200]	4.108	V
143	Spannung der Batteriezelle 85	[3.000...4.200]	4.108	V
144	Spannung der Batteriezelle 86	[3.000...4.200]	4.108	V
145	Spannung der Batteriezelle 87	[3.000...4.200]	4.106	V
146	Spannung der Batteriezelle 88	[3.000...4.200]	4.107	V
147	Spannung der Batteriezelle 89	[3.000...4.200]	4.109	V

148	Spannung der Batteriezelle 90	[3.000...4.200]	4.106	V
149	Spannung der Batteriezelle 91	[3.000...4.200]	4.109	V
150	Spannung der Batteriezelle 92	[3.000...4.200]	4.109	V
151	Spannung der Batteriezelle 93	[3.000...4.200]	4.108	V

Dateiname: C:\Program Files
(x86)\Mercedes-Benz\DAS\bin\..\trees\smart\ac451\bms\menues\MnCV0001.s
Zellkoordinaten: 25 , 4