

Zur Kenntnis genommen:	Betriebsleiter	Karosserie-Werkstattleiter	Teile & Zubehör-Leiter	Meister	Service-Berater	Mechaniker

© Ford Motor Company

Alle Rechte vorbehalten.

Diese TSI dient nur der Übermittlung technischer Informationen und Anweisungen. Die Vergütung von Garantie- und Kulanzarbeiten wird ausschließlich durch die Garantiebestimmungen (Garantie-Handbuch) der Ford-Werke GmbH geregelt. Die in dieser Ausgabe enthaltenen Abbildungen, technischen Informationen, Daten und Beschreibungen entsprechen dem Stand bei Veröffentlichung.

Betrifft: Richtige Position für den vorderen Kennzeichenhalter.

Modell:

Focus 2011.25 (12/2010-) - Elektrik

Länder: Alle

Untergruppe: 501-19

Zusammenfassung

Zur Gewährleistung der richtigen Anbringung des vorderen Kennzeichens ist der Kennzeichenhalter an einer festgelegten Position auf der Stoßfängerabdeckung zu befestigen. Wird der Kennzeichenhalter so angebracht, dass er teilweise vor der unteren Kühleröffnung liegt, könnte dies zu extrem hohen Kühlmitteltemperaturen führen.

Notwendige Ersatzteile

Beschreibung	Bestell-Nr.	Menge
Niete	4 173 312	2

Werkstattausrüstung

Nietzange

Serviceanweisung

Siehe Zusammenfassung.

1. Den vorderen Kennzeichenhalter an der vorderen Stoßfängerabdeckung befestigen.
 1. Es ist NICHT zulässig, den Kennzeichenhalter vor der unteren Kühleröffnung anzubringen.
 2. Den Kennzeichenhalter an der Mittenmarkierung der vorderen Stoßfängerabdeckung zentrieren. Den Kennzeichenhalter an der **Oberkante der Kühleröffnung** ausrichten.
 - o Die Position für die Nietenbohrungen kennzeichnen und mithilfe einer Bohrmaschine herstellen.
 - o Den vorderen Kennzeichenhalter mit den unter „Notwendige Ersatzteile“ angegebenen Nieten befestigen.