

Buchse im Fahrzeug

1
2 J1850 Bus
3
4 Fahrzeugmasse
5 Signalmasse
6 CAN High
7 K-Ausgang
8
9
10 J1850 Bus
11
12 Pin 14 Adapter
13 Pin 6 Adapter
14 CAN Low
15 L-Ausgang
16 +12 Volt

Von oben drauf geschaut oder von unten in den schwarzen Stecker des Adapterkabels

OBD2 Stecker

1
2
3
4
5 Signalmasse
6 Pin 6 Adapter
7
8
9
10
11
12
13
14 Pin 14 Adapter
15
16 +12 Volt

Von oben in den weißen Stecker des Adapterkabels geschaut. Hier rein kommt der ODB Dongle

PIN 6 vom OBD-Adapter auf PIN 13 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug
PIN 14 vom OBD-Adapter auf PIN 12 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug

PIN 16 vom OBD-Adapter auf PIN 16 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug
PIN 5 vom OBD-Adapter auf PIN 5 Richtung OBD-Buchse im Fahrzeug

