

Das Alte KOM-Modul befindet sich unter dem Handschufach. Diese bauen wir aus und setzen das OVMS in die alte Halterung und Fixieren es mit einem Kabelbinder siehe Bilder.

Der Stecker lässt sich lösen durch Eindrücken an der Oberseite, somit lässt sich der graue Hebel zur seite schieben.

